

Memory Stick PC Card Adaptor

使用說明書

使用说明书

► 使用方法（使用 Windows 作業系統時）

將本機與您的電腦相連

- 1 打開電腦，啟動Windows。**
- 2 把帶“Memory Stick”的PC卡配接器牢固插入電腦。**
 - 註**
 - 插入時，確保“Memory Stick”位置正確。
 - PC卡插位與磁碟不同。
 - 不能確保所有運行在操作環境下的電腦都能正確操作。
- 打開新增硬體精靈，並開始驅動程式安裝。**取決於您的作業系統，驅動程式安裝可能自動啟動，或者精靈可能無法啟動。按畫面指示操作，並按一下[Next]>[執行驅動程式安裝]。
- 選擇“Search for the best driver for your device [Recommended]”，並按一下[Next]。**
- 不選中任何一項。按一下[Next]。**
- 選擇“The updated driver [Recommended] Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller”。**
- 按畫面指示操作，並按一下[Next]。**
- 按一下[Finish]鍵。驅動程式安裝完成。**現在您可以使用本機。
- 註**當第一次使用本機及第一次使用不同容量的“Memory Stick”時，啟動新增硬體精靈。

確認連接完成

- 1 打開“My Computer”資料夾。**
 - 按下列“My Computer”資料夾。
 - 顯示“My Computer”資料夾。
- 確認螢幕上出現新類別的“Sony MemoryStick(F:)”圖示。**
 - “Sony MemoryStick”圖示顯示本機已連接到電腦上。由於所用電腦的不同，驅動器磁符(F:)可能有所不同。
 - 當“Sony MemoryStick(F:)”圖示出現的時候，表明連接已經完成。
 - 當“Sony MemoryStick(F:)”圖示出現之前，您可能要等一會兒。
- 註**
 - 如果不顯示“Sony MemoryStick(F:)”圖示，可能沒有正確安裝設備驅動程序。請執行“沒有顯示可Removable Disk]圖示”的步驟。
 - 取決於正在使用的“Memory Stick”，“Memory Stick”可能顯示為“Local Disk (F:)”，但並不影響使用。當使用Windows 98/Windows 98SE/Windows Me時，請參考下述的“當使用Windows 98/Windows 98SE/Windows Me時，並把磁碟設定從“Local Disk”改為“Rem

