

SONY[®]

數位 HD 攝影機

HDR-AS15/AS10

本手冊說明此韌體更新提供的新功能及其各自操作。
請參閱“操作指南”和“手冊”。

提示音



可以將操作的聲音通知設定為ON/OFF。
若要進行設定，請先選擇[SETUP]。

- 1 按NEXT按鈕顯示[SETUP]，然後按ENTER按鈕。
- 2 按NEXT按鈕顯示[BEEP]（提示音），然後按ENTER按鈕。
- 3 按NEXT按鈕選擇設定，然後按ENTER按鈕。




✓		開啟所有操作聲音。
		僅以下操作發出操作聲音。 <ul style="list-style-type: none">• 電源開啟• 錄製開始• 錄製停止• 按下快門• 選擇禁用操作或出現錯誤
		關閉所有操作聲音。
		返回[BEEP]選單。

場景




可以根據拍攝場景選擇合適的畫質。
若要進行設定，請先選擇[SETUP]。

- 1 按NEXT按鈕顯示[SETUP]，然後按ENTER按鈕。
- 2 按NEXT按鈕顯示[SCENE]（場景），然後按ENTER按鈕。
- 3 按NEXT按鈕選擇設定，然後按ENTER按鈕。

✓		拍攝標準畫質的影像
		以適合水中拍攝的畫質拍攝影像
		返回[SCENE]選單。

錄製模式



您可以設定拍攝動畫的影像解析度和影格速度。
若要進行設定，請先選擇[SETUP]。

- 1 按NEXT按鈕顯示[SETUP]，然後按ENTER按鈕。
- 2 顯示[VIDEO]（錄製模式）時，按ENTER按鈕。
- 3 按NEXT按鈕選擇錄製模式，然後按ENTER按鈕。

	顯示	錄製的影像	解析度	成像影格速度	播放影格速度
		最高解析度/以2×影格速度錄製的流暢影像	1920×1080	60p	60p
✓		最高解析度	1920×1080	30p	30p
		高解析度	1280×720	30p	
		以2×影格速度錄製的慢動作影像	1280×720	60p	
		以4×影格速度錄製的超慢動作影像	1280×720	120p	
		標準解析度	640×480	30p	
		返回[VIDEO]選單。			

注意事項

- 動畫的連續拍攝時間約13小時。
在[SLOW]模式下，約6.5小時。
在[SSLOW]模式下，約3小時。
- 如果選擇[SSLOW]，即使SteadyShot設定為[ON]，SteadyShot也無效。
- 在下列情況下拍攝時不會錄音：
 - 設定為[SSLOW]（720 120P）、[SLOW]（720 60P）。
- 錄製模式設為[VGA]時，視角比其他錄製模式窄。