


SONY®

數位 HD 攝影機

HDR-AS15

以下說明此韌體更新提供/變更的功能以及如何進行操作。
請參閱“操作指南”和“手冊”。

切換複製模式/遙控模式



在智慧遙控操作中，您可以透過操作智慧型手機來切換到複製模式/遙控模式。

- 1 打開攝影機，將其設定為拍攝（動畫/間隔照片錄製）模式。
- 2 在智慧型手機上啟動應用程式，然後透過Wi-Fi將智慧型手機連接到攝影機。
有關智慧型手機設定的詳細資訊，請參閱手冊中的“設定智慧型手機”。
- 3 使用智慧型手機上的“PlayMemories Mobile”變更攝影機的模式。

注意事項

- 在開啟智慧遙控功能前，請將“PlayMemories Mobile”更新為最新版本（Ver. 3.0以上）。
- 可在下列拍攝模式中進行操作。
 - 動畫模式/間隔照片錄製模式
- 此功能只有在攝影機處於拍攝待機時才能啟動。

此韌體更新變更的選單項目

- 刪除了[SEND]（發送）。只能在拍攝模式中透過Wi-Fi連接攝影機。按照以上步驟透過Wi-Fi連接攝影機，然後藉由操作智慧型手機切換到複製模式。
- [A.OFF]（自動關機）的預設設定從[10sec]變更為[60sec]。
- [RMOTE]（遙控）的預設設定從[OFF]變更為[ON]。

注意事項

- 由於[RMOTE]的預設設定變更為[ON]，因此當不透過Wi-Fi連接攝影機時的功率消耗可能會增大，從而造成拍攝時間縮短。當不透過Wi-Fi連接攝影機時，建議將[RMOTE]設定為[OFF]。
- 執行[RESET]（重設）後，攝影機的設定將返回到此韌體更新變更後的預設設定。