SONY

4-739-403-**62**(1)

Wireless Speaker

Reference Guide

参考指南

참고 설명서

คู่มืออ้างอิง

Panduan Referensi

دليل مرجعي

SRS-XB01

* 4 7 3 9 4 0 3 6 2 * (1)

©2018 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

English | **Wireless Speaker**

Before operating the unit, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.

CAUTION

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).
Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.

Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment. Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance. Dispose of properly.

TRA
REGISTERED No: ER63146/18
DEALER No: DA0096946/12

Precautions

On safety
- The nameplate and important information concerning safety are located on the bottom exterior.

On placement
- Do not set the unit in an inclined position.
- Do not leave the unit in a place subject to high temperatures, such as direct sunlight, near a heat source or under lighting equipment.
- Do not use or leave the unit in a car.

Others
- Do not use or leave the unit in an extremely cold or hot environment (temperature outside the range of 5 °C – 35 °C). If the unit is used or left in outside the above range, the unit may automatically stop to protect internal circuitry.
- At high temperature, the charging may stop or the volume may reduce to protect the battery.
- When you find the charge indicator flashing, charge the battery. By charging the battery after the indicator starts flashing, you can use the battery longer.
- Even if you do not intend to use the unit for a long time, charge the battery to its full capacity once every 6 months to maintain its performance.

On Copyrights
- Android is a trademark of Google LLC.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- ™ and ® marks are omitted in the documents.

Notes on water resistant feature (Read before using the unit)

Water resistant performance of the unit

This unit has a water resistant specification*1*2 of IPX5*3 as specified in "Degrees of protection against ingress of water" of the IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)." However, this unit is not completely water-tight.
Do not drop the unit into hot water in a bathtub or purposely use it in water.

Liquids that the water resistant performance specifications apply to

Applicable :	fresh water, tap water
Not applicable :	liquids other than the above (soapy water, water with detergent or bath agents, shampoo, hot spring water, pool water, seawater, etc.)

*1 Requires that the cap is fastened securely.
*2 The supplied accessories and the connectors of this unit (USB/AUDIO IN) are neither water resistant nor dust proof.
*3 IPX5 (Degree of protection against jets of water): For details, refer to Help Guide.

The water resistant performance of the unit is based on our measurements under the conditions herein described. Note that malfunctions as a result of water immersion caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.

To avoid the deterioration of the water resistant performance

Check the following and use the unit correctly.
- Be careful not to drop the unit or subject it to mechanical shock. Deformation or damage may cause deterioration of the water resistant performance.
- This unit does not have a design that is resistant to water pressure. Use of the unit in a location where high water pressure is applied, such as in the shower, may cause a malfunction.
- Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the unit directly. Also, never use the unit in high temperature locations such as in saunas or near a stove.
- Handle the cap with care. The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant performance. When using the unit, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely the water resistant performance may deteriorate and may cause a malfunction of the unit as a result of water entering the unit.



How to care for the unit when wet

If the unit gets wet, first remove the water from the unit, and then wipe off the moisture on the unit using a soft, dry cloth. Especially in cold regions, leaving moisture on its surface may cause the unit to freeze and malfunction. Be sure to wipe off the moisture after using the unit.
Put the unit on towel or dry cloth. Then leave it at room temperature and dry the unit until no moisture remains.

Specifications

Speaker section

Speaker system	Approx. 37.5 mm dia. × 1
Enclosure type	Passive radiator model

BLUETOOTH

Communication System	BLUETOOTH Specification version 4.2
Maximum communication range	Line of sight approx. 10 m*1
Frequency band	2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method	FHSS
Compatible BLUETOOTH Profiles*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Supported Codec*3	SBC (Subband Codec)
Transmission range (A2DP)	20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)

*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial's performance, operating system, software application, etc.
*2 BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH communications between devices.
*3 Codec: Audio signal compression and conversion format

Microphone

Type	Electret condenser
Directional characteristic	Omni directional
Effective frequency range	200 Hz - 4,000 Hz

General

Input	AUDIO IN jack (stereo mini jack)
Power	DC 5 V 500 mA (using the USB power supply) or using built-in Ni-MH battery
Usage life of built-in battery (using the BLUETOOTH connection)	Approx. 6 hours*4*5 If the volume level of the unit is set to maximum, the usage life will be approx. 3 hours.*5
Dimensions (including projecting parts and controls)	Approx. 81.5 mm × 57.5 mm × 56.5 mm (w/h/d)
Mass	Approx. 160 g including battery
Supplied accessory	Micro-USB cable (1), Strap (1)

*4 When the specific music source is used and the volume level of the unit is set to 26.
*5 Time may vary, depending on the temperature or conditions of use.

System requirements for charging battery using USB

Using a USB power supply capable of feeding in DC 5V 0.5 A.

Design and specifications are subject to change without notice.

中文(繁體字) | **無線喇叭**

操作本產品之前，請仔細閱讀本指南，並妥善保存以供日後參考之用。

注意

為了降低發生火災的風險，請勿使用報紙、桌布、窗簾等物品蓋住本裝置的通風孔。
請勿將本裝置暴露在火源（例如：點燃的蠟燭）中。
請勿將本裝置安裝在書櫥或壁櫥等狹窄封閉處。
請勿讓電池（安裝的電池組或電池）長時間暴露在陽光照射、火源等高溫的環境中。
（a）不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。
（b）不得使單電池或電池組曝露於熱或火源。避免存放在陽光直射處。
（c）不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
（d）當單電池發生洩漏時，不得使液態電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
（e）不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。
（f）若不慎吞食單電池或電池組時，應立即尋求醫療協助。
（g）務必選購由設備製造商建議使用之電池組。
（h）當單電池或電池組之端子不潔時，以清潔之乾布擦拭。
（i）二次單電池及電池組需於使用前充電。
（j）當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
（k）經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
（l）僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。
（m）棄置時應妥善處理。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

廢電池請回收
僅適用於台灣

商品名稱：	無線喇叭
型號：	SRS-XB01
額定電壓：	DC5V/輸入電流：0.5A
製造號碼：	如機體上標示
商品原產地：	中國大陸
委製廠商：	Sony Corporation
進口商：	台灣索尼股份有限公司
地址：	台北市長春路145號5樓
洽詢專線：	4499111（手機撥號請加02）

警語：請勿拆解

設備名稱：無線喇叭，型號（型式）：SRS-XB01						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
外殼	–	○	○	○	○	○
揚聲器	–	○	○	○	○	○
配件	–	○	○	○	○	○

備考1."超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3."–"係指該項限用物質為排除項目。

注意事項

安全注意事項
- 銘牌及重要資訊位於底部外殼。

放置注意事項
- 請勿以傾斜的方式放置本產品。
- 請勿將本產品置於直接日射、靠近熱源或照明設備下方等高溫的地方。
- 請勿在車內使用或放置本產品。

其他
- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5℃ – 35℃的溫度範圍外）使用或放置本產品。如果在上述範圍外使用或放置本產品，本產品可能會自動停止，以保護內部電路。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 當充電指示燈閃爍時，請將電池充電。在指示燈開始閃爍時立即將電池充電，就能延長電池壽命。
- 即使打算長時間不使用本產品，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。

著作權注意事項
- Android是Google LLC的商標。
- BLUETOOTH®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- iPhone是Apple Inc.（蘋果電腦公司）在美國以及其他國家註冊的商標。
- 其它商標和商標名稱分屬其各自公司。
- 文件中省略™和®標誌。

防水功能的注意事項（在使用本產品前閱讀）

本產品的防水效能

本產品具有IPX5*3的防水規格*1*2，符合IEC60529"密封保護等級（IP Code）"的"對於水流的保護等級"。但本產品並不是完全不透水。
請勿讓本產品掉入浴缸內的熱水中或故意在水中使用本產品。

符合防水效能規格的液體

適用：	淡水、自來水
不適用：	上述以外的其他液體（肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水、游泳池水、海水等）

*1 必須關緊保護蓋。
*2 本產品隨附的配件及接頭（USB/AUDIO IN）皆不具備防水及防塵功能。
*3 IPX5（噴水保護等級）：詳情請參閱說明指南。

本產品的防水效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當而造成水滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

避免防水效能退化

檢查以下情況並正確使用本產品。
- 請小心不要使本產品掉落或受到機械性衝擊。變形或損壞可能會使防水效能退化。
- 本產品沒有防水壓設計。在淋浴間等施加高水壓的地方使用本產品可能造成故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本產品吹熱氣。此外，切勿在蒸氣室中或爐子附近等高溫場所使用本產品。
- 請小心拿取保護蓋。保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。使用本產品時，請確定保護蓋已完全關緊。關上保護蓋時，請小心不要讓異物進入。如果保護蓋沒有完全關緊，防水效能可能變差，導致本產品進水而引起故障。



本產品潮溼時的處理方式

如果本產品被弄溼，請先為本產品清除水分，然後用柔軟的乾布擦乾本產品上的溼氣。特別是在寒冷地區，裝置表面殘留的溼氣可能會導致本產品結凍並故障。
使用本產品後，務必擦乾溼氣。
將本產品在毛巾或乾布上。然後將本產品置於室溫下並使其風乾，直到沒有殘留任何溼氣。

規格

喇叭部份

喇叭系統	直徑約37.5 mm × 1
機殼類型	被動輻射器機型

BLUETOOTH

通訊系統	BLUETOOTH規格版本4.2
最大通訊範圍	約10 m視線距離*1
頻率波段	2.4 GHz波段（2.4000 GHz – 2.4835 GHz）
調制方法	FHSS
相容的BLUETOOTH設定檔*2	A2DP（進階音訊配送設定檔） AVRCP（音訊視訊遙控設定檔） HSP（耳機設定檔） HFP（免持設定檔）
支援的轉碼器*3	SBC（子頻帶編碼解碼器）
傳送範圍（A2DP）	20 Hz – 20000 Hz（取樣頻率44.1 kHz）

*1 實際範圍會由於裝置間之障礙物、微波爐旁之磁場、靜電、收訊敏感度、天線效能、作業系統、軟體應用程式等因素而有所差異。
*2 BLUETOOTH標準設定檔說明在裝置之間進行BLUETOOTH通訊的目的。
*3 轉碼器：音訊壓縮和轉換格式

麥克風

類型	駐極體電容器
方向特性	全向性
有效頻率範圍	200 Hz – 4000 Hz

一般

輸入	AUDIO IN插孔（立體聲迷你插孔）
電源	DC 5V 500 mA（使用USB供電）或使用內建鎳氫電池
內建電池的使用壽命（使用BLUETOOTH連線）	約6小時*4*5 如果本產品音量設定為最大，使用壽命約為3小時。*5
尺寸（包含突出部分和控制器）	約81.5 mm × 57.5 mm × 56.5 mm（寬/高/深）
質量	約160 g（含電池）
隨附的配件	微型USB纜線（1）、掛繩（1）

*4 使用指定的音樂來源時，本產品音量設定為26。
*5 取決於溫度或使用狀況，時間可能不同。

使用USB對電池充電的系統要求

使用支援輸入 DC 5V 0.5 A 的 USB 電源供應器。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

한국어 | **무선 스피커**

기기를 조작하기 전에 이 가이드를 자세히 읽은 다음 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

화재의 위험을 줄이려면 본 제품의 환기구를 신문이나 테이블 보 또는 커튼 등으로 막지 마십시오.
또한 본 제품 위에 촛불 등을 켠 채로 올려 놓지 마십시오.
책장이나 붙박이장과 같이 좁은 공간에 본 장치를 설치하지 마십시오.
배터리(배터리 팩 또는 설치된 배터리)를 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 장시간 노출시키지 마십시오.

주의사항

안전에 대하여
- 안전에 관한 명판과 중요한 정보는 밑면에 있습니다.

설치에 대하여
- 경사진 곳에 기기를 설치하지 마십시오.
- 기기를 직사광선 또는 열원 근처 같은 고온의 장소 또는 조명기구 하에 두지 마십시오.
- 기기를 차량에서 사용하거나 두지 마십시오.

기타
- 온도가 너무 낮거나 높은 환경에서 기기를 사용하거나 두지 마십시오(5°C – 35°C의 범위를 벗어난 온도). 해당 범위를 벗어나 기기를 사용하거나 두면 기기가 내부 회로를 보호하기 위해 자동으로 중단될 수 있습니다.
- 고온에서는 배터리를 보호하기 위해 충전이 중단되거나 음량이 줄어들 수 있습니다.
- 충전 표시등이 깜박거리면 배터리를 충전해 주십시오. 표시등이 깜박이기 시작한 후 배터리를 충전하면 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 기기를 장시간 사용하지 않는 경우라도 성능 유지를 위해 6개월에 한 번씩 배터리를 만충전하십시오.

저작권
- Android는 Google LLC의 상표입니다.
- BLUETOOTH® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Sony Corporation에서 라이센스를 취득한 상태에서 사용이 허가되었습니다.
- iPhone은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 상표명은 해당 소유자의 상표이거나 상표명입니다.
- 본 문서에서 ™ 및 ® 표시는 생략되었습니다.

방수 기능에 대한 주의 사항(기기를 사용하기 전에 읽을 것)

기기의 방수 성능

본 기기는 IEC60529 "IP 보호 등급(IP Code)"의 "방수에 대한 보호 등급"에 지정된 IPX5*3의 방수 규격*1*2을 만족합니다. 하지만 방수 성능이 완벽한 것은 아닙니다.
기기를 욕조 안의 뜨거운 물에 담그거나 일부러 물속에서 사용하지 마십시오.

방수 성능 규격이 적용되는 액체

적용됨:	담수, 수돗물
적용 안 됨:	상기 이외의 액체(비눗물, 세제 또는 입욕제가 섞인 물, 샴푸, 온천수, 수영장 물, 바닷물 등)

*1 캡이 단단히 닫혀 있어야 합니다.
*2 제공된 부속품 및 기기의 커넥터(USB/AUDIO IN)는 방수 및 방진 기능이 없습니다.
*3 IPX5(물의 분사에 대한 보호 등급): 자세한 내용은 도움말 안내를 참조하십시오.

기기의 방수 성능은 상기 조건 하에 당사가 실시한 측정 결과를 기준으로 했습니다. 잘못된 방법으로 사용함으로써 물이 침투되어 발생한 고장은 보증 범위에 포함되지 않으므로 주의하십시오.

방수 성능 저하를 방지하려면

다음을 확인하고 기기를 올바르게 사용하십시오.
- 기기를 떨어뜨리거나 기계적 충격에 노출되지 않도록 주의하십시오. 변형 또는 손상은 방수 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 기기는 수압에 견디도록 설계되지 않았습니다. 샤워실 등 수압이 높은 곳에서 기기를 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 기기에 직접 고온의 물을 쏟거나 헤어 드라이어나 기타 장치로 뜨거운 공기를 불어넣지 마십시오. 또한 사우나 또는 난로 근처와 같은 고온 장소에서는 절대로 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 캡을 조심스럽게 다루십시오. 캡은 방수 성능 유지에 매우 중요한 역할을 합니다. 기기 사용 시 캡이 완전히 닫혔는지 확인하십시오. 캡을 닫을 때 이물질이 들어 가지 않도록 주의하십시오. 캡이 완전히 닫히지 않으면 방수 성능이 저하되고 기기에 물이 스며들어 고장날 수 있습니다.



기기가 젖은 경우 처리 방법

기기가 젖은 경우 먼저 기기에서 물을 제거한 다음 부드럽고 마른 천을 사용하여 물기를 닦아내십시오. 특히 추운 지역에서는 표면에 물기가 남아있으면 기기가 얼거나 고장날 수 있습니다.
기기를 사용한 후에 반드시 물기를 닦아내십시오.
기기 아래에 수건이나 마른 천을 깔아 두십시오. 그런 다음 남아 있는 물기가 없어질 때까지 실내 온도에 두고 말리십시오.

사양

스피커 부문

스피커 시스템	약 37.5 mm 지름 × 1
인클로저 유형	패시브 라디에이터 모델

BLUETOOTH

통신 시스템	BLUETOOTH 사양 버전 4.2
최대 통신 범위	가시거리 약 10 m*1
주파수 대역	2.4 GHz 대역(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
변조 방식	FHSS
호환 BLUETOOTH 프로파일*2	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) HSP(Headset Profile) HFP(Hands-free Profile)
지원되는 코덱*3	SBC(Subband Codec)
전송 범위(A2DP)	20 Hz – 20,000 Hz(샘플링 주파수 44.1 kHz)

*1 실제 범위는 장치 사이의 장애물, 전자레인지 주변의 자기장, 정전기, 수신 감도, 안테나 성능, 운영 체제, 소프트웨어 응용 프로그램 등과 같은 요소에 따라 달라집니다.
*2 BLUETOOTH 표준 프로파일은 장치 간 BLUETOOTH 통신 목적을 나타냅니다.
*3 코덱: 오디오 신호 압축 및 변환 형식

마이크로폰

유형	일렉트렛 콘덴서
방향 특성	무지향성
유효 주파수 범위	200 Hz – 4,000 Hz

일반

입력	AUDIO IN 잭(스테레오 미니 잭)
전원	DC 5V 500 mA (USB 전원 공급 장치 사용) 또는 내장형 Ni-MH 배터리 사용
내장 배터리의 사용 수명(BLUETOOTH 연결 사용)	약 6시간*4*5 기기의 볼륨 레벨이 최대로 설정된 경우 사용 수명은 약 3시간입니다.*5
크기(돌출부 및 컨트롤 포함)	약 81.5 mm × 57.5 mm × 56.5 mm(가로/세로/두께)
중량	약 160 g, 배터리 포함
부속된 액세서리	마이크로 USB 케이블 (1), 스트랩 (1)

*4 특정 음악 음원을 사용하고 본 기기의 볼륨 레벨을 26으로 설정한 경우.
*5 온도 및 사용 조건에 따라 시간이 바뀔 수 있습니다.

USB를 사용한 충전 배터리의 시스템 요구 사항

DC 5V 0.5 A를 공급 가능한 USB 전원 공급 장치 사용.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ภาษาไทย | **ลำโพงไร้สาย**

ก่อนใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในคราวถัดไป

ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ ห้ามปิดช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, ผ้าปูโต๊ะ,
ผ้าม่าน ฯลฯ ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสโดนเปลวไฟ (เช่น เทียนที่ติดไฟ)
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้ในที่ที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือ หรือตู้แบบบิลท์อิน
ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ในตัว) ได้รับความร้อนสูง เช่น แสงแดด, เปลวไฟ หรือในทำนองเดียวกันเป็นเวลานาน

ขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลง หรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในคู่มือฉบับนี้
อาจยกเลิกสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้

ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน เปิด หรือตัดเซลล์ทุติยภูมิหรือแบตเตอรี่เป็นชิ้นๆ ห้ามให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
ในกรณีที่เซลล์เกิดการรั่วไหล หากมีการสัมผัส ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสโดนด้วยน้ำปริมาณมากๆ และขอคำแนะนำจากแพทย์ ห้ามใช้เซลล์หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ ต้องชาร์จเซลล์ทุติยภูมิและแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน หลังจากเก็บไว้เป็นเวลานาน ท่านอาจต้องทำการชาร์จและปล่อยประจุของเซลล์หรือแบตเตอรี่หลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด กำจัดอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย
- แผ่นป้ายและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะอยู่ที่ส่วนล่างของด้านนอก

เกี่ยวกับการติดตั้ง
- ห้ามวางเครื่องไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดเอียง
- ห้ามวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่นแสงแดดส่องตรง ใกล้แหล่งความร้อน หรือใกล้อุปกรณ์แสงสว่าง
- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องนี้ไว้ในรถ

อื่นๆ
- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C - 35 °C) หากใช้งาน หรือวางเครื่องทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น เครื่องอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- เมื่อคุณพบว่าไฟแสดงการชาร์จกะพริบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่หลังจากไฟแสดงสถานะเริ่มกระพริบ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
- Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- เครื่องหมายคำศัพท์หรือโลโก้ "BLUETOOTH®" เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนโดย "Bluetooth SIG, Inc."
  ซึ่ง "Sony Corporation" เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้การใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
- iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ (อ่านก่อนใช้เครื่อง)

คุณสมบัติกันน้ำของเครื่อง

เครื่องนี้มีคุณสมบัติการกันน้ำ*1*2 ของ IPX5*3 ตามที่ระบุอยู่ใน "ระดับการกันน้ำ" ของ IEC60529 "มาตรฐานการปกป้องภายในอุปกรณ์ (IP Code)" อย่างไรก็ตาม เครื่องนี้ไม่สามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ห้ามจุ่มเครื่องนี้ลงในน้ำร้อน ในอ่างอาบน้ำ หรือตั้งใจที่จะใช้งานใต้น้ำ

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถรับได้

สามารถกันได้ :	น้ำสะอาด, น้ำประปา
ไม่สามารถกันได้ :	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้น (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำทะเล ฯลฯ)

*1 ควรปิดฝาปิดให้แน่นสนิท
*2 อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อของชุดหูฟัง (USB/AUDIO IN) ไม่สามารถกันน้ำและไม่ป้องกันฝุ่นละออง
*3 IPX5 (ระดับการป้องกันแรงดันน้ำ): สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน

ประสิทธิภาพการกันน้ำของเครื่องเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ โปรดจำไว้ว่า ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

การป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันน้ำ

ตรวจสอบดังต่อไปนี้ และใช้งานเครื่องให้ถูกต้อง
- ควรระมัดระวังไม่ให้เครื่องตกหล่น หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร การเสียรูปหรือความเสียหายอาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำ
- เครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ การใช้เครื่องในตำแหน่งที่มีแรงดันน้ำสูง เช่น ในห้องอาบน้ำฝักบัวอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใดๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ตัวเครื่องโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้งานเครื่องในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่า หรือใกล้เตาอบ
- ใช้งานฝาปิดด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ ขณะใช้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว ขณะปิดฝาปิด ควรระวังอย่าให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปด้านใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำเข้าไปในเครื่อง



วิธีดูแลรักษาเครื่องเมื่อเปียกน้ำ

หากเครื่องเปียกน้ำ ขั้นตอนแรกให้เช็ดน้ำออกจากเครื่องให้หมด จากนั้นจึงเช็ดความชื้นที่เครื่องออกให้หมดโดยใช้ผ้านุ่มและแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น การปล่อยให้ตัวเครื่องมีความชื้นอาจทำให้เครื่องเย็นจัด หรือทำงานบกพร่องได้
ตรวจเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานเครื่อง
วางเครื่องไว้บนผ้าขนหนู หรือผ้าแห้ง และวางเครื่องทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง และจนกว่าความชื้นจะหมดไป

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลลำโพง

ระบบลำโพง	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 37.5 มม. ทั้ง 1 เครื่อง
ประเภทลำโพง	แบบพาสซีฟเรดิเอเตอร์

BLUETOOTH

ข้อมูลจำเพาะของระบบการสื่อสาร	BLUETOOTH เวอร์ชัน 4.2
ระยะการสื่อสารสูงสุด	ที่ระดับสายตาประมาณ 10 เมตร*1
คลื่นความถี่	ความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
กระบวนการปรับเสียง	FHSS
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*2	A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง) AVRCP (โปรไฟล์ควบคุมภาพและเสียงระยะไกล) HSP (โปรไฟล์ชุดหูฟัง) HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี)
การเข้ารหัสที่รองรับ*3	SBC (การเข้ารหัสเสียงแบบแบ่งย่านความถี่)
ระยะการส่งข้อมูล (A2DP)	20 เฮิรตซ์ - 20,000 เฮิรตซ์ (คลื่นความถี่สุ่ม 44.1 กิโลเฮิร์ทซ์)

*1 ระยะการทำงานแท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กของเครื่องไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมใช้งานของซอฟต์แวร์ เป็นต้น
*2 รูปแบบมาตรฐานของ BLUETOOTH จะบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์
*3 การเข้ารหัส: การบีบอัดสัญญาณเสียงและฟอร์แมตการแปลง

ไมโครโฟน

ประเภท	อีเลคเตรดคอนเดนเซอร์
ทิศทางการรับเสียง	รับเสียงได้ทุกทิศทาง
ย่านความถี่ที่ใช้งาน	200 เฮิรตซ์ - 4,000 เฮิรตซ์

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณเข้า	ช่องต่อ AUDIO IN (ช่องต่อมินิสเตอริโอ)
กำลังไฟ	DC 5 โวลต์ รับกระแสไฟฟ้าได้ 500 mA (โดยใช้อะแดปเตอร์ USB) หรือใช้แบตเตอรี่ในตัวแบบนิเก็ลเมตัลไฮไดรด์
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัว (ใช้งานการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)	ประมาณ 6 ชั่วโมง*4*5 หากตั้งค่าระดับเสียงของเครื่องไว้ที่ระดับสูงสุด อายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 3 ชั่วโมง*5
ขนาด (รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ)	ประมาณ 81.5 มม. × 57.5 มม. × 56.5 มม. (กว้าง/สูง/ลึก)
น้ำหนัก	ประมาณ 160 กรัม รวมแบตเตอรี่
อุปกรณ์เสริมที่มีให้	สายไมโคร USB (1), สายคล้อง (1)

*4 เมื่อใช้แหล่งเสียงเพลงที่ระบุ ตั้งค่าระดับเสียงของเครื่องไว้ที่ 26
*5 เวลาอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือสภาพการใช้งาน

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ USB

ใช้แหล่งพลังงาน USB ที่สามารถจ่ายไฟ DC ขนาด 5 V 0.5 A ได้

รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Bahasa Indonesia | **Speaker Nirkabel**

Sebelum mengoperasikan unit ini, bacalah panduan ini dengan saksama dan simpan sebagai rujukan.

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, jangan menutup rongga ventilasi pada perangkat dengan koran, taplak meja, ritai, dll.
Jauhkan perangkat dari sumber api (misalnya api lilin).
Jangan memasang perangkat di tempat tertutup, seperti lemari buku atau kabinet.
Jauhkan baterai (unit baterai atau baterai yang terpasang) dari sumber panas seperti sinar matahari, api atau sejenisnya untuk waktu lama.

Jangan membongkar, membuka atau manusuk baterai atau sel sekunder. Jika terjadi kebocoran sel, jauhkan cairan dari kulit atau mata. Jika terkena kulit atau mata, cucilah bagian yang terkena dengan air sebanyak mungkin lalu mintalah bantuan dokter. Jangan menggunakan sel atau baterai yang tidak dirancang untuk digunakan dengan perangkat ini. Sel atau baterai sekunder harus diisi ulang sebelum digunakan. Setelah disimpan untuk waktu lama, sel atau baterai harus diisi ulang beberapa kali untuk memberikan kinerja maksimum. Buanglah dengan benar.

Tindakan pencegahan

Tentang keselamatan

- Pelat label dan informasi penting tentang keselamatan tersedia di bagian bawah eksterior.

Tentang penempatan

- Jangan menempatkan unit dalam posisi miring.
- Jangan menyimpan unit di tempat bersuhu tinggi, misalnya yang terkena cahaya matahari langsung, di dekat sumber panas atau di bawah alat penerangan.
- Jangan menggunakan atau meninggalkan unit di dalam mobil.

Lain-lain

- Jangan menggunakan atau meninggalkan unit di lingkungan yang sangat dingin atau panas (suhu di luar kisaran 5 °C – 35 °C). Jika unit ini digunakan atau ditinggalkan di lingkungan dengan suhu di luar kisaran tersebut, unit dapat secara otomatis berhenti untuk melindungi sirkuit di dalamnya.
- Pada suhu tinggi, pengisian daya mungkin berhenti atau volumenya berkurang untuk melindungi baterai.
- Bila Anda melihat indikator pengisian berkedip, isilah baterai. Dengan mengisi baterai setelah indikator mulai berkedip, baterai dapat digunakan lebih lama.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan unit untuk waktu lama, isilah baterai hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.

Tentang Hak Cipta

- Android adalah merek dagang dari Google LLC.
- Tulisan dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan semua penggunaannya oleh Sony Corporation berdasarkan lisensi.
- iPhone adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.
- Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik dari pemiliknya masing-masing.
- Simbol ™ dan ® dihilangkan dalam dokumen ini.

Catatan untuk fitur tahan air (Bacalah sebelum menggunakan unit ini)

Performa tahan air unit ini

Unit ini memiliki spesifikasi tahan air*1*2 dari IPX5*3 sebagaimana dinyatakan dalam "Tingkat perlindungan terhadap rembesan air" dari IEC60529 "Tingkat Perlindungan terhadap Rembesan (Kode IP)." Meskipun demikian, unit ini tidak sepenuhnya kedap air. Jangan menjatuhkan unit ke dalam air panas dalam bathtub atau dengan sengaja dipakai dalam air.

Jenis cairan yang sesuai dengan spesifikasi performa tahar air

Berlaku:	air tawar, air keran
Tidak berlaku:	Cairan selain yang disebutkan di atas (air sabun, air dengan detergen atau sabun mandi, sampo, air panas, air kolam, air laut, dll.)

*1 Dengan syarat tutup harus terpasang rapat.
*2 Aksesori dan konektor yang disediakan untuk unit ini (USB/AUDIO IN) tidak tahan air maupun tahan debu.
*3 IPX5 (Tingkat perlindungan terhadap air jet): Untuk informasi lebih lengkap, lihat Petunjuk Penggunaan.

Performa tahan air unit ini berdasarkan pengukuran di bawah kondisi yang dijelaskan dalam panduan ini. Ingat bahwa kerusakan akibat rembesan air yang timbul karena kesalahan penggunaan oleh pengguna tidak dijamin oleh garansi.

Untuk mencegah berkurangnya performa tahan air

Periksa yang berikut ini dan gunakan unit dengan benar.

- Berhati-hatilah jangan sampai unit terjatuh atau terbentur. Perubahan bentuk atau kerusakan dapat mengurangi performa tahan air.
- Unit tidak didesain untuk tahan terhadap tekanan air. Penggunaan unit di lokasi dengan tekanan air tinggi, misalnya di bawah shower, dapat mengakibatkan kerusakan.
- Jangan menuangkan air panas atau menyemprotkan angin panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung ke unit. Jangan juga menggunakan unit ini di lokasi bersuhu tinggi seperti sauna atau dekat kompor.
- Hati-hati saat menggunakan tutup. Peran tutup sangat penting dalam menjaga performa tahan air. Ketika menggunakan unit, pastikan tutup terpasang rapat. Saat memasang tutup, berhati-hatilah jangan sampai ada benda tertinggal di dalamnya. Jika tutup tidak terpasang rapat, performa tahan air dapat berkurang dan menyebabkan kerusakan unit akibat air masuk ke dalam unit.



Cara menangani unit yang basah

Jika unit basah, pertama bersihkan air dari unit, lalu usap uap air pada unit menggunakan kain yang lembut dan kering. Khusus di daerah dingin, membiarkan uap air pada permukaan unit dapat mengakibatkan unit membeku dan rusak. Pastikan untuk mengusap uap air setelah menggunakan unit.
Letakkan unit di atas handuk atau kain kering. Lalu simpan dalam suhu ruangan dan biarkan keringkan unit sampai tidak ada uap air tersisa.

Spesifikasi

Bagian speaker

Sistem speaker	Sekitar 37,5 mm dia. × 1
Tipe penutup	Model radiator pasif

BLUETOOTH

Sistem komunikasi	Spesifikasi BLUETOOTH versi 4.2
Rentang komunikasi maksimum	Tanpa halangan sekitar 10 m*1
Pita frekuensi	Pita 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metode modulasi	FHSS
Profil BLUETOOTH yang Kompatibel*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Kodek yang didukung*3	SBC (Subband Codec)
Rentang transmisi (A2DP)	20 Hz - 20.000 Hz (Frekuensi sampling 44,1 kHz)

*1 Jangkauan sebenarnya bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti penghalang di antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, sensitivitas penerimaan, performa antena, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dll.
*2 Profil standar BLUETOOTH menunjukkan tujuan komunikasi BLUETOOTH antarperangkat.
*3 Codec: Kompresi sinyal audio dan format konversi

Mikrofon

Tipe	Kondensor Elektret
Karakteristik direksional	Omnidireksional
Jangkauan frekuensi efektif	200 Hz - 4.000 Hz

Umum

Input	Jack AUDIO IN (jack mini stereo)
Daya	DC 5 V 500 mA (menggunakan pasokan daya USB) atau menggunakan baterai Ni-MH built-in
Masa penggunaan baterai built-in (menggunakan sambungan BLUETOOTH)	Sekitar 6 jam*4*5 Jika tingkat volume unit diatur ke maksimum, masa penggunaan menjadi sekitar 3 jam.*5
Dimensi (termasuk kontrol dan bagian yang menonjol)	Sekitar 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (l/t/p)
Berat	Sekitar 160 g termasuk baterai
Aksesori yang disediakan	Kabel micro-USB (1), Tali (1)

*4 Ketika menggunakan sumber musik tertentu dan tingkat volume diatur ke 26.
*5 Waktu bisa bervariasi, bergantung pada suhu atau kondisi penggunaan.

Persyaratan sistem untuk mengisi baterai dengan USB

Menggunakan pasokan daya USB yang mampu mengisi DC 5 V 0,5 A.

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

اللغة العربية | **مكبر الصوت اللاسلكي**

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل بشكل كامل والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلا.

تنبيه

لتقليل خطر نشوب حريق، لا تغطِّ فتحة تهوية الجهاز باستخدام ورق جرائد أو قطع قماش أو ستائر أو ما إلى ذلك.
لا تعرض الجهاز لمصادر اللهب المكشوفة (على سبيل المثال، الشموع المضاءة).
لا تعمد إلى تركيب الجهاز في أماكن ضيقة مثل خزائن الكتب أو الخزائن المجهزة داخل جدران المنازل.
لا تعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المركبة) للحرارة المفرطة، كأشعة الشمس أو ألسنة اللهب أو ما إلى ذلك لفترة طويلة.

ينبغي عليك الانتباه بأن أي تغييرات أو تعديلات بدون موافقة صريحة في هذا الدليل قد تؤدي إلى إلغاء تصريحك لتشغيل هذا الجهاز.

لا تقم بتفكيك أو فتح أو تمزيق الخلايا أو البطاريات الثانوية. في حال تسرب البطارية، لا تسمح بملامسة السائل للبشرة أو العينين. في حال الملامسة، اغسل المنطقة المتضررة بمقدار وافر من الماء واطلب الاستشارة الطبية. لا تستخدم أي خلية أو بطارية ليست مُصممة للاستخدام مع الجهاز. يجب شحن الخلايا والبطاريات الثانوية قبل الاستخدام. بعد فترات التخزين الطويلة، قد يكون من الضروري شحن وتفريغ الخلايا أو البطاريات عدة مرات للحصول على أقصى أداء. تخلص من الخلايا والبطاريات بالطريقة الصحيحة.

TRA
REGISTERED No: ER63146/18
DEALER No: DA0096946/12

احتياطات

حول السلامة

- توجد بطاقة الاسم والمعلومات الهامة المتعلقة بالسلامة على الجزء السفلي الخارجي.

حول وضع النظام

- لا تضع الوحدة في وضع مائل.
- لا تترك الوحدة في مكان معرض لدرجات حرارة عالية، مثل ضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من مصدر للحرارة أو تحت معدات إضاءة.
- لا تستخدم أو تترك الوحدة في سيارة.

نأخرى

- لا تستخدم أو تترك الوحدة في بيئة حارة أو باردة للغاية (درجة حرارة خارج نطاق 5 درجات مئوية – 35 درجة مئوية). في حالة استخدام أو ترك الوحدة خارج النطاق المذكور أعلاه، قد تتوقف الوحدة تلقائيا لحماية مجموعة الدوائر الكهربائية الداخلية.
- في درجات الحرارة العالية، قد يتوقف الشحن أو قد يتم تقليل مستوى الصوت لحماية البطارية.
- عندما تجد أن مبين الشحن يومض، اشحن البطارية. وبشحن البطارية بعد أن يبدأ المبين في الوميض، يمكنك استخدام البطارية لوقت أطول.
- حتى ولو كنت تنوي عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة، اشحن البطارية إلى سعتها الكاملة مرة واحدة كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها.

حول حقوق النشر

- Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.
- علامة الكلمة ®BLUETOOTH وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجلة مملوكة من قِبل Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات من قِبل شركة Sony Corporation يكون بموجب ترخيص.
- iPhone هي علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد أخرى.
- وتعود ملكية العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى لأصحابها المعنيين.
- وتم حذف العلامتين ™ و® في هذا المستند.

ملاحظات حول ميزة مقاومة الماء
(اقرأ هذه الملاحظات قبل استخدام الوحدة)

أداء مقاومة الماء للوحدة

هذه الوحدة لها مواصفة مقاومة الماء*1*2 IPX5*3 حسب التصنيف كما هو محدد في "درجات الحماية من دخول الماء" للمعيار IEC60529 "تصنيف الحماية من المواد الدخيلة (رمز IP)."
وبالرغم من ذلك، فإن هذه الوحدة ليست محكمة ضد الماء تماما.
تجنب إسقاط الوحدة في الماء الساخن في حوض الاستحمام أو استخدامها عمدا في الماء.

السوائل التي تنطبق عليها مواصفات مقاومة الماء

قابل للتطبيق:	الماء العذب وماء الصنبور
غير قابل للتطبيق:	السوائل بخلاف المذكورة أعلاه (ماء به صابون، أو ماء يحتوي على منظف أو مواد الاستحمام أو الشامبو أو ماء ينابيع ساخن أو ماء حمام سباحة أو ماء البحر وما إلى ذلك.)

*1 يتطلب تثبيت الغطاء بإحكام.
*2 الملحقات والموصلات المصاحبة لهذه الوحدة (USB/AUDIO IN) ليست مقاومة للماء ولا مقاومة للغبار.
*3 IPX5 (درجة الحماية من نفث الماء): للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل التعليمات.

يعتمد أداء مقاومة الماء للوحدة على قياساتنا بموجب الشروط الموضحة في هذا الدليل. لاحظ أن الأعطال التي تحدث كنتيجة للغمر في الماء الذي يحدث بسبب سوء استخدام العميل لا يغطيها الضمان.

لتجنب تدهور أداء مقاومة الماء

تحقق مما يلي واستخدم الوحدة بشكل صحيح.

- احرص على عدم إسقاط الوحدة أو تعريضها لصدمة ميكانيكية. قد يسبب التشوه أو التلف تدهور أداء مقاومة الماء.
- هذه الوحدة ليس لها تصميم مقاوم لضغط الماء. واستعمال الوحدة في مكان يستخدم فيه ضغط الماء، مثلما في مكان الاغتسال بالدش، يمكن أن يصيبها بخلل.
- تجنب صب الماء ذي درجة الحرارة العالية أو نفخ هواء ساخن من مجفف شعر أو أي جهاز آخر على الوحدة مباشرة. كذلك، لا تستخدم الوحدة في أماكن درجات الحرارة العالية مثل في حمامات البخار أو بالقرب من موقد.
- تعامل مع الغطاء بعناية. يلعب الغطاء دورا مهما للغاية في الحفاظ على أداء مقاومة الماء. وعند استخدام الوحدة، تأكد من إغلاق الغطاء تماما. وعند إغلاق الغطاء، احرص على عدم السماح بدخول أجسام غريبة في الداخل. وفي حالة عدم إغلاق الغطاء تماما، قد يتدهور أداء مقاومة الماء وقد يسبب حدوث عطل بالوحدة كنتيجة لدخول الماء في الوحدة.



كيفية العناية بالوحدة عندما تتعرض للبلل

إذا تعرضت الوحدة للبلل، فأزل أولا الماء من الوحدة، ثم امسح الرطوبة الموجودة على الوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة جافة. قد يؤدي ترك الرطوبة على سطح الوحدة إلى تجمدها وتعطلها، خاصة في المناطق الباردة.
تأكد من مسح الرطوبة بعد استخدام الوحدة.
ضع الوحدة على منشفة أو قطعة قماش جافة. ثم اتركها في درجة حرارة الغرفة وجفف الوحدة بحيث لا يبقى أي أثر للرطوبة.

المواصفات

قسم السماعة

نظام السماعات	1 × بقطر 37.5 مم تقريبًا
نوع العلبة	طراز المشع السلبي

BLUETOOTH

نظام الاتصال	مواصفات تقنية BLUETOOTH الإصدار 4.2
الحد الأقصى لنطاق الاتصال	يبلغ خط مستوى النظر 10 أمتار تقريبًا*1
نطاق التردد	النطاق 2.4 جيجاهرتز (2.4000 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز)
أسلوب التضمين	FHSS
ملفات تعريف BLUETOOTH المتوافقة*2	A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) AVRCP (ملف تعريف التحكم عن بُعد في الصوت والفيديو) HSP (ملف تعريف سماعة الرأس) HFP (ملف تعريف الوضع حر اليدين)
برامج الترميز المدعومة*3	SBC (برنامج ترميز النطاق الفرعي)
نطاق الإرسال (A2DP)	20 هرتز - 20,000 هرتز (تردد أخذ العينات 44.1 كيلوهرتز)

*1 سيتباين النطاق الفعلي وفقًا لبعض العوامل مثل العوائق الموجودة بين الأجهزة والمجالات المغناطيسية حول فرن الميكروويف والكهرباء الإستاتيكية وحساسية الاستقبال وأداء الهوائي ونظام التشغيل وتطبيق البرنامج وما إلى ذلك.
*2 تشير ملفات تعريف BLUETOOTH القياسية إلى الغرض من اتصالات BLUETOOTH بين الأجهزة.
*3 برنامج الترميز: ضغط الإشارات الصوتية وتنسيق التحويل

الميكروفون

النوع	مكثف مكهرب دائم
الميزات الاتجاهية	جميع الاتجاهات
نطاق التردد الفعّال	200 هرتز - 4,000 هرتز

عام

الدخل	مقبس AUDIO IN (جاك استريو المصغر)
الطاقة	تيار مستمر 5 فولت 500 ملي أمبير (باستخدام مصدر إمداد بالقدرة USB) أو، باستخدام بطارية نيكل معدن هيدريد المضمنة
عمر استخدام البطارية المضمنة (استخدام اتصال BLUETOOTH)	6 ساعات تقريبا*4*5 في حالة ضبط مستوى صوت الوحدة على الحد الأقصى، فإن عمر الاستخدام سيكون 3 ساعات تقريبا.*5
الأبعاد (بما في ذلك الأجزاء البارزة ومفاتيح التحكم)	81.5 مم × 57.5 مم × 56.5 مم تقريبًا (عرض/ارتفاع/عمق)
الوزن	160 جم تقريبًا بما في ذلك البطارية
الملحقات المرفقة	كابل USB صغير (1)، حزام (1)

*4 عند استخدام مصدر الموسيقى المحدد وضبط مستوى صوت الوحدة على 26.
*5 قد تختلف المدة وفقًا لدرجة الحرارة أو ظروف الاستخدام.

متطلبات النظام لشحن البطارية باستخدام USB

استخدام إمداد بالقدرة USB قادر على تغذية تيار مستمر 5 فولت 0.5 أمبير.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.